

دفتريچه راهنمای استفاده از پنل دیجیتال

يخچال کمي



بارگراف

قسمت بارگراف نمایشگر عملکرد کلی یخچال را نشان می دهد. به این صورت که با کاهش دمای یخچال تعداد بیشتری از قسمت های بارگراف روشن خواهد شد. دمای مربوط به هر یک از قسمت ها در جدول زیر آورده شده است.

| | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <p>Low High</p> | <p>Low High</p> | <p>Low High</p> |
| ۸ درجه سانتیگراد یا بالاتر | ۷ درجه سانتیگراد | ۶ درجه سانتیگراد |
| <p>Low High</p> | <p>Low High</p> | <p>Low High</p> |
| ۴ یا ۵ درجه سانتیگراد | ۳ یا ۲ درجه سانتیگراد | ۱ درجه سانتیگراد یا کم تر |



مشتری گرامی

دقت در انتخاب و حسن سلیقه شما در استفاده از محصولات این شرکت را تبریک می گوئیم. به شما اطمینان می دهیم در فرآیند تولید این محصول تاکید بر ارتقا سطح کیفیت محصول و رضایت مشتریان خود را به عنوان اولین و مهمترین هدف انتخاب کرده ایم. هدف نهایی این فعالیت ها، تولید محصولی با کیفیت و جلب رضایت شما مشتریان ارجمند می باشد.

از یک دقیقه باز باشد چراغ خاموش شده و آلام به مدت یک دقیقه بخش می شود.

خطاهای سیستم

خطاهای سیستم در نمایشگر به صورت چرخشی نمایش داده می شود.

خطای E1: این خطا مربوط به سنسور دمای یخچال می باشد.

خطای E2: این خطا مربوط به سنسور دمای فریزر می باشد.

خطای E3: این خطا مربوط به سنسور دمای اواپراتور می باشد.

خطای E4: این خطا مربوط به سیم رابط نمایشگر و برد مرکزی می باشد.

❖ توجه: با مشاهده هر یک از این خطاها بر روی پنل دیجیتال یخچال باید با سرویس کار مجاز تماس گرفته شود. در صورت مخدوش شدن برچسب، گارانتی سیستم از درجه اعتبار ساقط می گردد.

(یادآوری: برفک زدایی یخچال به صورت اتوماتیک می باشد و این حالت فقط به منظور تست یخچال تعبیه شده است. و توسط کاربر نباید مورد استفاده قرار گیرد.)

۳- Mute : در صورت باز بودن درب محصول به مدت یک دقیقه سیستم توسط آلام صوتی باز بودن درب را اعلام می کند با لمس این دکمه می توان صدای سیستم را قطع نمود و با لمس مجدد به حالت اولیه برمی گردد.

۴- Vacation (حالت مسافرت): با لمس این دکمه یخچال وارد مد صرفه جویی می گردد و بدون اختلال در عملکرد یخچال، نمایشگر سیستم را خاموش می نماید.

چراغ داخل کابین

یک چراغ ال ای دی داخل کابین یخچال تعبیه شده است که موقع باز شدن درب روشن می گردد. در صورتی که درب به مدت بیش

عملکرد نمایشگر

در این سری از نمایشگرها دمای یخچال در قسمت بالا و دمای فریزر و اواپراتور در رقم های پایین نمایش داده می شود.

این نمایشگر دارای چهار دکمه لمسی می باشد که عملکرد هر یک از آنها در ادامه آورده شده است.

✳️ نکته: موقع وصل برق یخچال نمایشگر وارد مرحله کالیبراسیون می گردد. و به صورت معکوس از ۵ تا ۱ شمارش می کند. در این لحظه نباید دکمه های نمایشگر لمس نمود. (در صورت لمس با قطع و وصل جریان برق دوباره مرحله کالیبراسیون انجام می شود.)

بر روی نمایشگر شش آیکن تعبیه شده است که مد عملکردی یخچال را نشان می دهد.


✳️ این آیکن نشانگر کارکرد کمپرسور (موتور) یخچال میباشد. و موقع فعال بودن کمپرسور روشن می گردد.

دکمه ها


این نمایشگر با ۴ دکمه تاج (لمسی) ارائه می گردد.


۱- Lock (قفل کودک) : با لمس این دکمه نمایشگر وارد مرحله قفل می گردد و در این حالت بقیه دکمه ها غیر فعال می گردند. برای خروج از این حالت و غیر فعال کردن (قفل کودک) مجددا همین دکمه به مدت ۳ ثانیه باید لمس شود.


۲- Temp : این دکمه به منظور نمایش دمای اواپراتور می باشد به این صورت که با لمس این دکمه دمای اواپراتور به صورت چشمک زن در قسمت دمای فریزر نمایش داده می شود. با لمس این دکمه به مدت ۵ ثانیه عملکرد عادی یخچال متوقف شده و به مدت ۴ دقیقه حالت برفک زدایی فعال می گردد و پس از آن یخچال به عملکرد عادی خود ادامه می دهد.


 این آیکن مربوط به حالت برفک زدایی می باشد که حداکثر به مدت ۲۰ دقیقه می باشد. موقع روشن شدن این آیکن افزایش چند درجه ای دمای یخچال طبیعی می باشد.

* نکته: آیکن برفک و فن نباید به صورت همزمان روشن شوند. در صورت وقوع این حالت باید با سرویسکار تماس گرفته شود.

 این آیکن مربوط به حالت بی صدا می باشد. موقعی که این آیکن روشن باشد سیستم در حالت بی صدا قرار دارد. و موقع باز بودن درب و یا لمس دکمه ها آلارم و یا صدایی تولید نمی شود.

 این آیکن مربوط به حالت مسافرت (Vacation) می باشد. موقع روشن بودن این آیکن دمای یخچال و فریزر بدون اخلاخل در عملکرد سیستم نشان داده نمی شود. ولی آیکن های مد فعال می باشند.

 این آیکن موقعی که درب یخچال باز باشد روشن می گردد و با بسته شدن درب یخچال خاموش خواهد شد.

 این آیکن برای نشان دادن حالت قفل کودک می باشد. موقع روشن بودن این آیکن دکمه ها غیر فعال می شوند.